

## **Předinstalační pokyny:**

1. Před samotnou montáží ještě jednou důkladně zkontrolujte veškeré díly a součásti. Po namontování nebude na jakékoli mechanické poškození brán zřetel!
2. Po stavební stránce je nutno dodržet pravý úhel v rohu, kde bude výrobek instalován.
3. Sprchovou vaničku vždy instalujte jako první, umístěte ji na místo a pomocí stavitelných nožiček ji nastavte tak aby v ní nezůstávalo velké množství vody. Do vaničky nalijte vodu a vyzkoušejte odtok. Na reklamace po zabudování nebude brán zřetel!
4. Veškeré spoje musí být utěsněny silikonovým tmelem se zvýšenou odolností proti plísní a to i skla upevněné do rámu (gumové lišty slouží pouze jako dilatační pásky)
5. Silikon musí být aplikován mezi veškeré spoje boxu a to i mezi vaničku a obvod boxu !!!!

## **Údržba:**

1. Pro pravidelné čištění používejte neutrální neabrasivní čisticí prostředky a měkký hadřík.
2. V případě, že se na povrchu vaničky naleznete škrábanec, můžete se jej pokusit vyhladit pod vodou jemným (leštícím) smirkovým papírem (hrubost 2000) a pak přeleštit leštící pastou a bavlněným hadříkem.
3. Pojezdová kolečka (pokud má zástěna tento systém otevírání) promažte silikonovým olejem 1-2× měsíčně popř. seřídte volný pohyb dveří.

**Sprchový box musí zůstat volně vyjímatelná (bez destrukčních prací)!**

## **Predinštalačné pokyny:**

1. Pred samotnou montážou ešte raz dôkladne skontrolujte všetky diely a komponenty. Po namontovaní nebude na akékoľvek mechanické poškodenie brány ohľad!
2. Po stavebnej stránke je nutné dodržať pravý uhol v rohu, kde bude výrobok inštalovaný.
3. Sprchovú vaničku vždy inštalujte ako prvú, umiestnite ju na miesto a pomocou nastaviteľných nožičiek ju nastavte tak aby v nej nezostávalo veľké množstvo vody. Do vaničky nalejte vodu a vyskúšajte odtok. Na reklamácie po zabudovaní nebude brány ohľad!
4. Všetky spoje musia byť utesnené silikónovým tmelom so zvýšenou odolnosťou proti plesni a to aj skla upevnené do rámov (gumové lišty slúži iba ako dilatačné pásky)
5. Silikón musí byť aplikovaný medzi všetky spoje boxu a to aj medzi vaničku a obvod boxu !!!!

## **Údržba:**

1. Pre pravidelné čistenie používajte neutrálny neabrasívni čistiace prostriedky a mäkkú handričku.
2. V prípade, že sa na povrchu vaničky nájdete škrabanec, môžete sa ho pokúsiť vyhladiť pod vodou jemným (leštiacim) brúsnym papierom (hrubosť 2000) a potom preleštiť leštiace pastou a bavlnenou handričkou.
3. Pojazdové kolieska (ak má zástena tento systém otvárania) premažte silikónovým olejom 1-2 × mesačne popr. zriadte voľný pohyb dverí.


**Sprchový box musí ostať voľne vynímateľná (bez búracích prác)!**

NO.	Designation	Pieces
3.1 1 2 3.2		X1 X2 X2 X1
8		X2
9	 ST4X35	X9
10		X4
11		X8 X8 X8 X8 X4 X4
A01		X1
B01 + B02		X2

NO.	Designation	Pieces
12		X2
13		X2 X4 X4 X8 X2 X2
14	 ST3,5x10	X16
16		X8
17	 ST4X10	X13
18.1		X2
18.2		X2
D01		X1
		Ø3.2 X1

Vybalte všechny komponenty z kartonů a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.

Vybalte všetky komponenty z kartónov a skontrolujte, či nie sú poškodené.



## Prívod vody


Ideálna výška teplej a studenej vody je vo výške 60 – 120 cm nad úrovňou podlahy a 5 – 10 cm od rohu, 10 cm pod sebou.

Vývody vody ze zdi musia byť opatrené rohovým ventilom s filtrom ukončeným vonkajším 1/2" závitom.

## Prívod vody

Ideálna výška teplej a studenej vody je vo výške 60 - 120 cm nad úrovňou podlahy a 5 - 10 cm od rohu, 10 cm pod sebou.

Vývody vody zo steny musia byť opatrené rohovým ventilom s filtrom ukončeným vonkajším 1/2" závitom.



## Odpad

odpad musí byť umiestnený 10 – 70 cm od rohu a 1,5 cm od podlahy. Môže byť i z podlahy ale nikdy priamo pod sifonom, zakončený kolenom  $\varnothing$  40 mm.


## Odpad

odpad musí byť umiestnený 10 - 70 cm od rohu a 1,5 cm od podlahy. Môže byť aj z podlahy ale nikdy priamo pod sifonom, zakončený kolenom  $\varnothing$  40 mm.



A01



X1




Panel pouze nasunout!




Silikon je nutno aplikovať medzi plochy panelu a lišty skla.  
Silikón je nutné aplikovať medzi plochy panelu a lišty skla.

Po nanosení silikonu na plochy panelu a lišt skiel dily k sebe sešroubujte.  
Po nanosení silikonu na plochy panelu a lišt skiel dily k sebe zoskrutkujte.



Short



Horní a spodní oblouk spojte se svislými bočními lištami. Montáž provádějte mimo vaničku.






Pozor! – nejedná se o těsnění, skla je nutno ještě zesilikonovat!






Sklo přichyťte k oběma obloukům příchýtkami.


Horný a spodný oblúk spojte so zvislými bočnými lištami. Montáž prevádzajte mimo vaničku.

Pozor! - Nejedná sa o tesnenie, sklá je nutné ešte zasilikonovať!

Sklo prichyťte k obom oblúkom príchýtkami.







Přiložte sešroubované oblouky s lištami k bočním sklům s panelem. Předvrtejte díry pro vruty. Na plochy lišt naneste silikon a lišty sešroubujte. Detail spoje na straně 15.

Priložte zoskrutkované oblúky s lištami k bočným sklům s panelem. Predvrtajte diery pre skrutky. Na plochy lišt naneste silikón a lišty zoskrutkujte. Detail spoje na strane 15.

Svislá lišta s oblouky


Lišta zadního skla

Kraj lišty skla vůči kraji  
svislé lišty musí být 10 mm



10 mm

Vanička





Předvrtejte díry do vaničky. Mezi vaničku a box naneste na všechny plochy silikon. Poté box s vaničkou sešroubujte. Předvrtávejte díry do vaničky. Mezi vaničku a box naneste na všechny plochy silikon. Potom box s vaničkou zoskrutkujte.



Silikon je nutno aplikovat mezi veškeré spoje i mezi rám a vaničku.



Silikón je nutné aplikovať medzi všetky spoje aj medzi rám a vaničku.

V případě dodávky pro soukromé účely je možné dodat výrobek ve zvýhodněné sazbě DPH 15%.

### **Příklad:**

Parní box Oxygen nabízíme za 49.990,-Kč s DPH 21%. Bez DPH je cena tohoto boxu 41.314,05 Kč. Cena montáže bez DPH činí 5.000,- Kč. Kompletní částka za masážní box s montáží a 15% DPH tedy je 53.261,- Kč.

Běžná cena při pořízení masážního boxu a montáže zvlášť by činila 56.040,- Kč

Tak můžete ušetřit 2.770,- Kč!

Pro případné informace kontaktujte naše servisní oddělení na níže uvedeném kontaktu, kde Vám poskytneme kontakt na nejbližšího autorizovaného technika, který pro Vás odborně a nejvýhodněji zajistí montáž výrobku.

### **Pro snadný průběh montáže v co nejkratším čase je potřeba dodržet tyto podmínky:**

- vykládku a přemístění zboží na místo instalace
- předložit revizní zprávu elektroinstalace (bez RZ bude vana po instalaci odpojena od el. rozvodu)
- přívod vody, el. energie a odpadu podle stavební připravenosti
- v den montáže přístup k el. rozvaděči a uzávěru vody, které musí být plně funkční
- zodpovědnou osobu k převzetí vany a vyřízení dokumentace
- pro reklamační a pozáruční servis přístup k elektronice a motorům hydromasážního zařízení

### **Pro nejrychlejší vyřešení záruční reklamace prosím postupujte podle těchto bodů:**

- nejlépe e-mailem, faxem nebo písemně nám zašlete doklad o koupi výrobku popř. záruční list na fax. +420 546 212 004, e-mail: reklamace@arttec.cz
- popište závadu a pokud je to možné, připojte fotodokumentaci poškození nebo vadného dílu
- naši pracovníci Vás budou zpětně kontaktovat a dohodnou se na způsobu řešení reklamace

### **Arttec. s.r.o.**

Areál Knížecí les  
Neslovice 664 16  
Česká republika

tel.: +420 546 434 586

fax: +420 546 212 004

mob.: +420 731 542 965

e-mail: reklamace@arttec.cz , nahradnidily@arttec.cz

Skype: arttec.reklamace

**Po – pá 7.00 – 15.00 hod.**